

立地型飲水機 · 桌上型飲水機

特別注意

CAUTION

1. 安裝時請遵守此特別注意事項, 否則本公司不負財損責任。
2. 安裝地點應於室內、遠離火源、易燃物及化學藥物....等。
3. 左右板及背板需離牆壁15公分以上, 以利通風散熱。
4. 插座需為三孔式附接地線, 應切實做好接地工作。
5. 不可安裝於木質地板、木質櫃體、膠面地板或地毯上, 否則必需作適當隔離工作加裝漏水斷水等裝置做好防護工作, 否則不可安裝本飲水設備。
6. 產品周遭二米內應有良好有效地面排水口。
7. 裝有排水管之機型, 需確保排水管之暢通。
8. 本產品已投保產品責任險, 若發生異常時, 應立即採取合理措施, 以減少損失, 並保留現場, 以利保險公司之勘查。否則概不負責。



使用安裝
保固服務
Use installment
Warranty

請將產品序號標籤貼至保固服務手冊上的品購買資訊
產品註冊上的虛線內, 感謝您的配合。

Water DISPENSER

親愛的顧客 您好

感謝您購買本公司系列產品，對您闔府而言，選購了本公司產品是一項明智的決定，它將為您提昇生活的品質並帶來無限的便利與健康，讓您進入品味與生活樂趣的新感受。

為確保您的權益，及提供完善的售後服務，本公司特別為您準備了「使用安裝/保固服務」

內容包括：

1. 保固服務說明
2. 重要使用資訊
3. 安裝與操作說明
4. 如何保養飲水機
5. 特別注意

保固服務說明

非保固範圍

本產品為外觀設計及材質均十分精良之飲水產品，請務必依照使用說明書之指示操作為維護產品外觀品質及正常功能。產品有以下情形之一者，不在保固範圍內：

1. 產品序號無法辨識、遭損毀塗改或移除。
2. 保固標籤破損、塗改或移除。
3. 送修品未妥善包裝，於運送至本公司途中所產生之任何損壞。
4. 未遵照產品所附之使用說明書使用本產品導致操作不當或設定錯誤所造成之損壞。
5. 非產品本身因素，如電源不穩定、電壓不符...等，或因不可抗力之因素，如火災、水災、地震、雷擊、暴風等所造成之損壞。
6. 非本公司授權或認可之零件所致之損壞。
7. 因連接非本公司授權或認可之附件、其它產品或週邊設備所造成之損壞。
8. 非經本公司授權之人員拆卸、維修、添附或改裝所造成之損壞。
9. 任何由本公司判定，非由產品本身所引起的故障現象。
10. 進行產品維修時，如果產品儲存的内容受到變更、刪除或任何改變，本公司將不負擔任何責任。產品在歸還客戶時，將會回歸到購買時的設定狀態。
11. 對於非公司保固的第三方所提供之硬體、軟體、外掛功能、零件、選購品、替換品及附件等，本公司進行產品維修時，就其損壞不負任何責任，請在產品送修之前，全數移除。

保固範圍

本公司系列產品，包括淨水機飲水機及RO淨水系統，本公司自交貨日起提供壹年之免費保固服務。若產品在保固期內確實有材料或製造上的瑕疵，將負責維修或更換。

保固期判定

本公司依據下列任一項保固憑證來判定您所購買的櫥下型系列產品之保固期

1. 依據保固服務手冊
為確保您的權益，請於取貨時確認您的保固服務手冊上已註明產品序號和交貨日期，且已蓋上購買處店章。
2. 依據購買憑證(如發票)
3. 依據機體上之保固標籤
本公司將以此判定產品製造年月(製造月份算第壹個月)加三個月為保固期起算月。
4. 依據您於網站上註冊之資料
5. 依據您寄回之產品註冊卡。

重要資訊



為了讓您獲得更完善的產品服務,請你務必詳細填寫產品註冊卡並寄回本公司。

我們的客戶服務專員將竭誠地為您服務,追求最高的客戶滿意度乃是本公司服務的宗旨。

正如同本產品所具備之精緻質感般,本公司不斷地追求完美的服務品質,這是本公司產品所帶來的安全與便利、健康之時我們貼心服務已深植您的心靈感受中。

再次感謝您選擇本公司飲水系列產品!



CAUTION

RISK OF FLECTIC SHOCK
DO NOT OPEN



CAUTION: TO REFUSE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERV CEABLE PART INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



內有閃電箭頭的三角形符號,是警告使用者在產品內部有未絕緣的危險電壓,可能造成相當程度的危險。

注意

產品機殼內存在未絕緣的“危險電壓”其強度足以造成使人觸電的危險,為減少觸電的危險,請勿隨意打開機殼,如有異常情況產生請勿自行維修更換非原廠零元件,請交由合格的維修人員進行維修。



內有閃電箭頭的三角形符號,是告知使用者本產品配有接地型的三線式插頭(含接地接腳),接地型插頭是為了您的安全而設計,請不要忽略了這一點。三線式插頭能插入接地型的電源插座,這是一種安全措施,如果您無法將插頭插入插座內,請連絡電工更換成相容的插座。

警告

未避免火災或電擊的危險,請勿將本機放置於潮濕或水氣多的地方並確實將插頭完全插入插座內。

無毒材質:本產品使用無毒防鏽鋼材,對於環境完全無污染,敬請安心使用本產品

安裝說明



警告

安裝本產品所需的任何電氣作業與配管作業,皆應由合格電工或技術人員執行。

步驟一
尋找適當
安裝地點

1. 飲水機請放至於穩固的地板上,儘量避免放置於地毯及木質地板上。
2. 飲水機應放置於通風乾燥且排水良好處。
3. 飲水機勿安裝于室外陽光直接照射及雨淋處。
4. 請選擇靠近水源及電源的地點,以利連接水源管線及電源線。
5. 請選擇排水良好的地點,排水口應大於3公分,確保排水順暢。
6. 飲水機需與牆面保持10公分距離,以利線路收納及通風。

步驟二
螺絲腳調整

1. 請將飲水機平放於地板上。
2. 請將零件包內的螺絲腳座安裝於飲水機正面下方的腳座上。
3. 請用雙手輕微搖動飲水機,測試飲水機是否平穩。
4. 飲水機若沒有平穩,請利用雙手或工具調整螺絲腳座,直到飲水機平穩為止。


步驟三
供水選擇

1. 為了您的飲水品質,進水水源請採用經過濾可直接飲用的純淨水源。
2. 飲水機合適的工作水壓為1~2.5kg/cm²
3. 如工作水壓低於額定水壓1kg/cm²,您需要再安裝一個增壓器。
4. 進水管總長度請保持在7公尺內,過長的進水管可能會造成水壓下降。
5. 如工作水壓高於額定水壓2.5kg/cm²,您需要再安裝一個降壓器。避免水壓過大造成飲水機內部管路異常。

步驟四
進水管安裝


1. 自來水源以內附之凡而開關接裝。接管時,請使用止水帶或密封混合物,以避免漏水。
2. 如圖所示,將自來水管線穿過飲水機後方的進水口連接過濾設備的進水接頭。
3. 將過濾設備的出水管連接至飲水機內部的進水管,過濾設備出水管應採用1/4英吋。
4. 過濾設備必須以飲水機供應的電源控制出水,如過濾設備無法以電源控制出水,請於過濾設備前加裝常閉電磁閥控制出水,電磁閥請採用飲水機內部供應之電源。
5. 進水管線應予以固定,不得扭結及彎折,避免水源供應異常或漏水之情況。

安裝與操作說明



步驟五 排水管安裝

1. 過濾設備造水時排放之廢水,請連接至飲水機內部的廢水管。
2. 飲水機後方排水口安裝內附之塑膠排水頭,塑膠排水頭請以1/2英吋的塑膠軟管裝接。
3. 排水管需保持排水通暢,應定期檢查排水是否順暢,避免產生異味及溢水之情況。
4. 排水管路應予以固定,避免脫離導致漏水。



步驟六 供電選擇

1. 請準備一個專用電路為本設備供電,專用電路無其他電源插座及分支電路。
2. 電源必須符合 飲水機規格表正確的額定電壓及赫茲數。
3. 電源插座應位於手可及之處,且距離飲水機側邊1公尺範圍內。插座而造成意外。
4. 電源插座請勿安置於飲水機正後方,避免排水沿著電線流入電源
5. 電源插座額定電流應大於15安培,避免電源插座因耐電流不足而造成意外。
6. 飲水機應正確接地,電源插座必須有接地措施。
7. 請安裝符合飲水機電源線之插座,請勿任意修改飲水機的電源線或將電源線之接地端拔除。
8. 請勿使用延長線或同一插座使用轉接頭連接其他電器。
9. 電源插座應定期保養及清潔插座上之灰塵,可預防電線走火而造成之意外。

步驟七 最後檢查與開啟

1. 開啟凡而閘閘,以目視及手檢查接水管線是否有鎖緊,避免漏水之情況發生。
2. 將飲水機電源線插入電源插座,並開啟飲水機下麵板為之漏電斷路器。
3. 開啟飲水機的冰控開關,並將刻度調整到四,確認壓縮機是否有運轉。
4. 按壓漏電斷路器之測試鈕,測試漏電斷路器是否運作正常。


使用說明

啟動

1. 當您首次使用機器時,內部水導管會有空氣存在,請按出水鍵,直到出水順暢為止。
2. 裝機後第一次製作的開水可能含有自來水供水管或是儲水箱中的雜質與異味。
3. 漏掉飲水機安裝後第一次製造的熱開水(大約8公升)和冰開水(大約4公升)。
4. 飲水機初次安裝後,在取用開水前,請讓機器正常運作90分鐘以上,且溫度須達到100°C始可飲用。
5. 飲水機長時間沒有使用的話,這一步驟也是必需的。


如何使用 開水

1. 您可以選擇熱開水、溫開水及冰開水。
2. 將杯子放置于水盤網上面,杯子對準出水口並保持適當距離。
3. 以手觸碰控制面板的出水鍵,開水由出水口流入杯中。
4. 取水後,為了接取之後的水滴,請等待2至3秒鐘。





安裝與操作說明

立地式



觸控面板操作說明



安裝與操作說明

重要安全說明



警告

為了安全起見,您必須依照本使用說明書內的資訊來操作,以免發生火災或爆破、觸電事故,或造成財物損失、導致受傷或死亡的意外。

重要使用資訊

安裝說明

1. 在第一次使用您的飲水機時,請詳讀本手冊。
2. 本手冊包含安裝、使用與保養的飲水機的重要資訊。
3. 對忽略這機器安全與注意說明所引起的問題,製造商可不負任何責任。
4. 當您的房屋接地系統符合當地的相關規定時,電氣安全才有保障。(請勿使用延長線)
5. 電源線受損時,須由製造商其維修人員或相關合格人員進行更換,以免發生危險。
6. 產品應適當置放,使插頭位元在容易接觸的地方,這樣發生事故時可快速切斷電源。
7. 搬運時不得橫搬或倒置,以免飲水機受損發生危險。
8. 產品應使用軟管組連接到總水管,不可重複使用舊軟管組。
9. 請勿安裝于戶外陽光照射及雨淋處。可能會引發零件故障。

兒童安全

1. 本產品不應讓老弱、兒童在無監督的狀況下使用。
2. 本產品熱開水皆保持在90度以上,應注意勿讓兒童操作本產品。

使用說明

1. 請勿將水灑在電控龍頭上,因為可能會使電器零件故障或發生電擊。
2. 請勿使用化學溶劑或強酸強鹼清潔劑擦拭面板部位。
3. 盛水盒抽屜開啟時,請勿放置車物在上面,因為可能會使產品變形發生故障。
4. 請勿在飲水機、或其他設備附近放置汽油或其他易燃性氣體或液體。
5. 請勿自行維修或更換飲水機的任何零件或試圖自行維修。

電源線使用

注意事項

1. 安裝地必須提供專屬電路供本產品使用,亦即一個單一插座只提供電源予一個電器,而且沒有其他插座或分支線路。
2. 請勿使用牆壁插座超載。牆壁插座超載、插座和延長線松脫或受損、電源線磨損、電線絕緣受損或斷裂,皆會產生危險,造成電擊或火災。
3. 請定期檢查本產品電源,若其外表有受損或劣化等現象,請將之拆除,暫停使用本產品,並請授權廠商正確更換零件。
4. 請勿不當使用電線,例如扭轉、扭結、夾捏等。應特別注意電線、牆壁插座與本產品外接電線的部份。
5. 勿使電源插頭的面朝上或在飲水機背後加以擠壓。水可能流入或損壞插頭而可能引發火災或觸電。
6. 勿延長或修改電源插頭長度。因為會損及電源線或其他零件,而引發觸電或火災。
7. 除去電源插頭上的水分或灰塵,緊密插入插頭。水灰塵及不牢固的連接可能造成觸電或火災。
8. 電源線或電源插頭損壞,或插座孔鬆動時請勿使用。可能引發觸電或短路而發生火災

接地說明

1. 本產品必須接地(插座必須為三孔有接地功能)。一旦發生故障,接地即可為電流提供一個最小的電阻方式,以降低發生電擊的可能性,本產品裝有一條接地插頭的電線。
2. 此插頭必須插入適當的插座,而此插座的安裝與接地皆需符合當地的所有法規。
3. 倘若您不確定本產品的接地是右妥當,應請合格電工與維修代表陪同檢查,請勿改裝本產品所附的插頭,若插頭不合插座,應請合格電工安裝合適的插座。

如何保養飲水機

1. 請定期使用清水清洗水盤及水盤網,預防水盤滋生細菌。請勿將茶葉、食物及飲料倒入水盤中,免水盤產生異味。
2. 請定期清潔飲水機外觀,可使用不繡鋼清潔劑清潔飲水機外殼。請勿使用化學溶劑或強酸清潔劑清潔飲水機外觀及水盤。
3. 請定期更換原廠指定之過濾設備耗材,使用來路不明的過濾設備及耗材,將導致飲水品質下降及飲水設備零件故障。
4. 請使用自來水源。使用地下水或未經淨化之水源,將造成飲水品質下降及飲水機零件故障。
5. 臺灣本島及外島地區自來水源皆含有水垢,經水溫變化會囤積於飲水機內,而造成飲水機故障。請視當地水源狀況,加裝去除水垢之篩檢程式。
6. 飲水機外部管路及接頭使用一段時間後會有變質及老化之現象,請每年定期檢查及更換。



警告

千萬不要把大量的水倒入集水槽內,集水槽的水會溢出導致漏水。千萬不要將茶葉、果汁、咖啡等污水倒入集水槽,且經常清洗集水槽,以免集水槽產生臭味。請勿使用有機溶劑清洗。